

MANUAL DE USUARIO

MAXI ROLLER KIDS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1 MAXI ROLLER KIDS
- 2 MANEJO ADECUADO Y FUNCIONAMIENTO
- 3 CÓMO CARGAR LA BATERÍA DE MAXI ROLLER KIDS
- 4 AJUSTES
- 5 LIMPIEZA
- 6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- 7 FICHA TÉCNICA
- 8 GARANTÍA

1 MAXI ROLLER KIDS

Se recomienda el uso de nuestro producto para niños mayores de 9 años.

El peso no debe exceder los 60 kilogramos.

Se recomienda el uso de casco, rodilleras, calzado deportivo, coderas.

Evite manejar en superficies mojadas o resbalosas, evite saltar obstáculos o manejar arriesgadamente.

Al tratarse de un producto eléctrico no se recomienda usarse en charcos ni pasar por encima de ellos.

2. MANEJO ADECUADO Y FUNCIONAMIENTO

Al momento en que su Maxi Roller Kids esté desplegado para ser utilizado y libre de cualquier envoltura y con la batería adecuadamente cargada, verifique que el interruptor esté en la posición ON (No tocar hasta que el acelerador está listo para ocupar OFF).

Apoyarse con una de las extremidades inferiores en el suelo, mientras la otra se encuentra en la plataforma del Maxi Roller Kids, girar gentilmente el acelerador, ubicado del lado derecho del manubrio y el Maxi Roller Kids empezará a moverse hasta llegar a la velocidad deseada.

Para frenar soltar el acelerador del manubrio y presionar la palanca de freno que está ubicada del lado izquierdo del manubrio.

La velocidad y la duración de viaje serán proporcionales al peso de quien lo use, en el ideal de los casos la velocidad promedio debe de ser de aproximadamente 12 km/hr.

3. Cómo cargar la batería de Maxi Roller Kids

Maxi Roller Kids se entrega con la batería semi descargada (para fines de prueba), por eso es importante realizar una primera carga al 100% al pie de la letra como se indica a continuación para poder disfrutar de su Maxi Roller Kids.

a) Cerciórese que su Maxi Roller Kids esté apagado en la posición de Off. Una vez realizado este paso, ubique del lado derecho de su Maxi Roller Kids en la parte inferior la toma de corriente.

b) Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada. No intente conectar o desenchufar el cable cargador del Maxi Roller Kids mientras el cargador es conectado a la fuente de la red, ya que esto causará daños irreversibles en el funcionamiento de las

baterías y al circuito eléctrico de Maxi Roller Kids.

C) La carga completa durará alrededor de 6 horas, al cabo de ese periodo de tiempo se indicará a través de un Led de color Verde que la carga completa ha concluido. Es muy importante no sobrecargar en tiempo las baterías ya que esto las puede dañar.

D) Para finalizar apague la toma de corriente y retire su Maxi Roller Kids.

Está listo para disfrutarse.

Nota: Recomendamos que la carga de su Maxi Roller Kids siempre esté supervisada por un adulto durante todo el proceso.

4. Ajustes

Maxi Roller Kids cuenta con un fusible para proteger el circuito eléctrico del producto, hemos incluido fusible para su Maxi Roller Kids.

5. Limpieza

Es importante que su Maxi Roller Kids tenga servicio de mantenimiento de limpieza regularmente, es necesario que esté seco y libre de polvo. Utilizar Maxi Roller Kids en época de lluvia, además de ser peligroso afecta su rendimiento y puede causar daños irreversibles en su circuito eléctrico.

6. Ficha técnica

Maxi Roller Kids

Plegable

Motor de 120W

Tracción de banda

Carga maxima de pasajero de 60 kg

Piso de aluminio

Baterías de 4.5AH/24V (12V x 2 pcs)

Vida útil de la batería: más de 250 recargas

Cargador: 110V/240V

Velocidad máxima: 12 km/hr

Recorrido por carga de batería: hasta 10 km

Rines de 6 pulgadas de aluminio

Llantas de plástico

Frenos de tambor

Dimensiones: 32" x 27.5" hasta 37.5"

Peso neto: 10 kg

7. Garantía

ANDRIVESSTA S.A de C.V garantiza el funcionamiento de la unidad, la cual comprende 30 días a partir de la compra, en motor y cadena. En frenos, la garantía es de 30 días sin costo llevando su comprobante de compra.

En batería y sistema eléctrico se cuenta con garantía de 15 días y durante ese periodo se cambiará de manera gratuita a partir de la fecha de compra. Lo anterior aplica al comprobarse que se siguieron las instrucciones de recarga de la batería.

Todo la cobertura de la presente garantía limitada queda anulada si se comprueba que no se siguieron las instrucciones mencionadas en el manual del usuario, mantenimiento y cuidado de la unidad.

La garantía queda anulada al manejarse la unidad en terrenos agrestes o que puedan dañar la unidad, al manejar en terrenos empredados o no asfaltados. El acuaplaneo y los golpes a la unidad anulan la garantía.